

USB3.0カードリーダー/ライター

GH-CRM2Aシリーズ 取扱説明書

Ver.1.0

はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

パッケージ内容

ご使用の前に必ずご確認ください。

- 本体
- 専用USBケーブル
- 取扱説明書/1年間保証書(本書)

対応OS

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista

Mac OS X 10.4以降

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●落雷のおそれがある場合、触れないでください。●異物や液体を付着させないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●パソコンなどへは、しっかり差し込んでください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、パソコンなどから取り外してください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、パソコンなどから取り外し、しばらく放置してください。●使用後はパソコンなどから取り外して保管してください。●データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。●保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。●データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。


データについて

●誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。●磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。●温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。●大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。●データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

制限事項

●対応OS以外での動作は保証いたしかねます。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●省電力モード時での動作は保証いたしかねます。●接続機器の制限により転送速度がUSB2.0規格値になる場合があります。●本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。●各カードの著作権保護機能には対応していません。●携帯電話のデータ保存形式によってはデータが転送できない場合があります。

各部の名称



●USBポート

付属の専用USBケーブルを接続します。

専用USBケーブルの接続方法

本製品のUSBポートに接続してください。

パソコンのUSBポートに接続してください。

●LEDインジケータ

LEDの点灯・消灯・点滅により本製品の状態を示します。

消灯：パソコンから取り外されているか、パソコンに接続し、メモリーカードが挿入されていない状態

点灯：パソコンに接続し、メモリーカードが挿入されている状態

点滅：データ転送中

注意

●LEDが点滅しているときは、本製品をUSBポートから抜いたり、メモリーカードを取り外さないでください。メモリーカードや保存データが破損するおそれがあります。

メモリーカードを挿入する

スロット①


SDメモリーカード※
SDHCメモリーカード※
SDXCメモリーカード
MMC



端子面を下にして
挿入してください

スロット②

コンパクトフラッシュ



ラベル面を下にして
挿入してください

スロット③

microSDカード
microSDHCカード
microSDXCカード



端子面を下にして
挿入してください

スロット④

メモリスティック
メモリスティック PRO



端子面を上にして
挿入してください

スロット④

メモリスティック Duo※
メモリスティック PRO Duo※



端子面を上にして
挿入してください

※: miniSDカード、miniSDHCカード、メモリスティック マイクロを使用するには、別途専用アダプタが必要になります。

パソコンに接続する


Windowsの場合

※パソコンによって表示が異なる場合があります。

①コンピュータを開き、リムーバブルディスクが追加されていることを確認します。

②メモリーカードを挿入していないときはリムーバブルディスクがありません。

→メモリーカードを挿入するとリムーバブルディスクが追加されます。



Mac OSの場合

※パソコンによって表示が異なる場合があります。

①デスクトップ上に下の様な本製品を表すドライブアイコンが追加されていることを確認します。



ドライブアイコンは、メモリーカードを差し込んだときのみ表示されます。

ドライブアイコン

パソコンから取り外す

Windowsの場合

※パソコンによっては表示や操作が異なる場合があります。

①デスクトップのタスクトレイに下記のマークが表示されることを確認し、右クリックします。



②「Mass Storage Device の取り出し」をクリックします。


デバイスとプリンターを開く(O)

Mass Storage Device の取り出し

リムーバブルディスク (G:)

クリック

③「ハードウェアの取り外し」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。



Mac OSの場合

※パソコンによって表示が異なる場合があります。

①デスクトップ上にあるドライブアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップします。



②デスクトップから本製品のドライブアイコンが無くなったことを確認します。

→ 本製品をパソコンから取り外すことができます。

製品仕様

対応機種	USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
USB 規格	USB3.0/USB2.0/USB1.1
データ転送速度	5Gbps(USB3.0)、 (理論値/最大) 480Mbps(USB2.0)、12Mbps(USB1.1)
重量	約37.2g
外形寸法	W74.7×D54.5×H15.8(mm) (本体のみ)
最大消費電流	最大900mA
電源電圧	5V (USBコネクタから給電)
ケーブル長	約49cm(コネクタ部含まず)

対応メモリーカード

- SDメモリーカード(32MB~2GB)
 - SDHCメモリーカード (4GB~32GB) (UHS-I/II対応)
 - SDXCメモリーカード (64GB~512GB) (UHS-I/II対応)
 - miniSDカード(16MB~2GB)※
 - microSDカード(32MB~2GB)
 - microSDHCカード(4GB~32GB) (UHS-I/II対応)
 - microSDXCカード(64GB~256GB) (UHS-I/II対応)
 - MMC(4MB~4GB)
 - メモリースティック(32MB~128MB)
 - メモリースティック PRO(256MB~4GB)
 - メモリースティック Duo(32MB~128MB)
 - メモリースティック PRO Duo(256MB~32GB)
 - メモリースティックマイクro(256MB~16GB)※
 - コンパクトフラッシュ(128MB~64GB/Type Iのみ)(UDMA対応)
- ※別途専用アダプタが必要になります。

1 年間保証書

品名	カードリーダー/ライター		
型番	GH-CRM2Aシリーズ		
保証期間	ご購入より1年間		
お客様ご氏名		ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
お客様ご住所			

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から計算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の喪失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4. 譲渡、あるいは、再販された場合。5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7. 消耗、劣化の場合。8. 記録媒体内データ損失の場合。9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN. ●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒に送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同部品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお送りいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部品が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- 本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- 本製品は、日本国外では使用できません。
- 本製品を日本国外で使用するごことによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- This product can not be used outside Japan.
- We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。